

### Huskeliste ved montasje av Øydna-Terrassebord i eik.

- 1: Terrassebordene vil utvide seg og krympe etter værforholdene. Vi anbefaler derfor å måle/vurdere fuktigheten i bordene før montering.
- 2: Terrassebordene leveres generelt med lavere fuktighet enn det som bordene vil holde etter at de er montert. Dette for å unngå noe av ”tørkesprekk”. Bordene må derfor monteres **med god avstand** da de vil utvide seg.
- 3: Minste mellomrom mellom tørket terrassebord er: Bredde 120 mm - 10 mm, bredde 95 mm – 8 mm og bredde 70 mm er 5 mm.
- 4: Terrassebordene utvider seg også i lengderetning. Det må derfor være klaring i skjøtene på ca 2 mm avhengig av lengden på bordene.
- 5: Avstand til vegger og andre faste punkter bør være 10 til 20 mm. Enkelte bord kan ha yteved (hvit ved) på en side, dette legges ned.
- 6: Terrassebordene bør forborres. Boret bør være ca 1 mm tynnere enn skruen som benyttes. Det må også borres ut forsenkning til skruehodet i bordene. Dette for å unngå å rive ut skruefeste i bjelkelaget ved nedsenking av skruehode i den harde Eikeveden.
- 7: Benytt kun syrefaste skruer. Terrassebordene skal festes med 2 skruer i hver bjelke og skjøtes midt på bjelke med 2 skruer i hver bordende. Skruen skal være minst dobbel så lang som tykkelsen av terrassebordet.
- 8: Vi anbefaler ikke plugging på eik terrasse, da disse ofte løsner.
- 9: Eikeveden – benytt kun syrefaste beslag og skruer. I kontakt med jern blir eikeveden misfarget, unngå kontakt med eikeved og bly. Unngå kontakt mellom eikeved og ammoniakk.

NB: Terrassebord som skal være ubehandlet beveger seg mer enn bord som blir vedlikeholdt med olje. På steder med mye nedbør, høy luftfuktighet og dårlig luftsirkulasjon under terrassen og gjennom luftespalten øker opptak av fuktighet i bordene og de kan utvide seg mer. En måte å vurdere dette på er: Kutt biter av bordet. 5-6 stk, lengde ca 1,5-2cm fra **forskjellige** bord. Mål bredden på disse. Legg de i en bønne med vann. La de ligge en uke, ta de opp og mål bredden. Du vil da kunne vurdere hvor mye mellomrom som er nødvendig for fri bevegelse av bordene.